



Einbauanleitung

KunSet Steuergerät + Kabelsatz für S6 TFL
+ Coming- Leaving Home Funktion

1. Modelle:

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Modelle:

- Audi, VW, Seat und Skoda

2. Hinweise zur Sicherheit



ACHTUNG!!!

Als erstes gilt: Batterie vor Beginn der Arbeiten abklemmen!

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäÙigte Bedienung entstanden sind!

3. Einbau

Bitte schließen Sie die 6 Leitungen wie folgt an:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Blau | Blinker |
| Rot | Zündung Kl.15 |
| Rot/Grün | Dauerplus Kl.30 |
| Braun | Masse |
| Grün | Standlicht Links |
| Rot/Grün (TFL Rechts) | Standlicht Rechts |

Bitte verlegen Sie den Kabelsatz vom Innenraum in den Motorraum.
Jetzt können die beigelegten 3 Pol Stecker an den Kabelbaum angeschlossen werden.

| | |
|---------|------|
| Braun | Pin1 |
| Gelb | Pin2 |
| Schwarz | Pin3 |

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb müssen die Standlichter abgeklemmt werden, da die TFL jetzt diese Funktion übernehmen. Dazu das Kabel direkt vom Hauptscheinwerfer an der Fassung der Standlichtbirne abklemmen und mit dem Kabelbaum des Steuergeräts verbinden. Siehe dazu die Belegung der Standlichtleitung rechts Rot/ Grün und links Grün.

Das Leuchten vom Original Standlicht und TFL als Standlicht ist nicht zulässig.



Lösungen im Automotivbereich

Kabelkonfektion

Soft- und Hardwareentwicklung