

## **Einbauanleitung TFL mit S6 LED**

**Achtung!!! Bei Arbeiten an der Zentralelektrik Batterie abklemmen.**

Die 3poligen Stecker werden an die S6 TFL Lampen gesteckt.  
Anschließend den Rundkabelschuh auf Masse legen und die einzelne Leitung mit dem Flachkontakt in den Innenraum verlegen. Wenn die Leitung in den Innenraum verlegt ist, wird diese in den Relaisträger Pin 8 gesteckt.

Von den Relaisträger gehen 2 Leitungen ab. Die schwarze Leitung aus Pin 6 des Relaisträgers wird mit Standlicht verbunden.

Die schwarz/blau Leitung an Zündungsplus