

Reinigen Sie den Schlüssel mit Spiritus, Glasreiniger oder einem anderen Alkoholhaltigem Reiniger um Verunreinigungen zu lösen. Platzieren Sie anschließend die vorgeschchnittene Carbon Folie exakt auf Ihrem Schlüssel.

Erwärmen Sie die Folie mit einem Haushaltsföhn oder einem Heißluftföhn auf ca. 30°C – 35°C. Die steife Folie wird dadurch flexibel und lässt sich optimal den Rundungen anpassen

!!! Achtung : Achten Sie darauf das Schlüssel oder Elektrogeräte nicht überhitzt werden. Halten Sie daher immer einen Mindestabstand von ca. 20cm ein.

Drücken Sie nun die erwärmte Folie von innen nach außen mit dem Finger fest. Nach dem anbringen muss die Folie abkühlen hierdurch wird Sie hart und widerstandsfähig.

Die volle Klebekraft erhalten Sie erst nach ca. 20-24 Stunden.

!!!Achtung: Ohne erwärmen ist eine saubere Verklebung nicht möglich.