



## Einbauanleitung für den 230V Anschluss Kabelsatz

## 1. Modelle:

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Modelle:

- Golf 5 Plus/Variant
- Passat 3C/CC
- Touareg

## 2. Hinweise zur Sicherheit

### **ACHTUNG!!!**

**Als erstes gilt: Batterie vor Beginn der Arbeiten abklemmen!**

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäÙigte Bedienung entstanden sind!

### 3. Einbau:

Braune Leitung an Masse

Rot/Weiße Leitung an Dauerplus

#### Bei Fahrzeugen bis Modeljahr 2009:

Am Bordnetzsteuergerät das sich im Fußraum der Fahrerseite befindet, wird die Blaue Leitung an den Pin 4 (KI.61) des Steckers F angeschlossen.

#### Bei Fahrzeugen ab Modeljahr 210 (mit BCM-Bordnetz) :

Am Bordnetzsteuergerät das sich im Fußraum der Fahrerseite befindet, wird die Blaue Leitung an den Pin 32 des Steckers C (Hellbraun) angeschlossen.



---

LÖSUNGEN IM AUTOMOTIVEBEREICH

---

KABELKONFEKTION

---

SOFT- UND HARDWAREENTWICKLUNG

---