



# Einbauanleitung

KunSet Kabelsatz Drive Select Audi

## 1. Modelle:

Diese Einbauanleitung gilt für folgende Modelle:

- Audi A4 8K
- Audi A5 8T
- Audi Q5 8R

## 2. Hinweise zur Sicherheit



**ACHTUNG!!!**

Als erstes gilt: Batterie vor Beginn der Arbeiten abklemmen!

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäÙigte Bedienung entstanden sind!

### 3. Einbau

Der Kabelsatz verbindet den Drive Select Taster mit der Zentral Elektrik.

#### Anschluss an der ZE

Rot            Dauerplus (mit 7,5A absichern)  
Braun        Fahrzeugmasse

Weiß        Pin 4 / 16pol Stecker (Braun) am Bordnetz Steuergerät

#### Nur bei Facelift Modellen

Gelb        Pin 7 (Taster) an Pin 16 / 32pol Stecker (Grau) am Bordnetz StGr

Sollte ein Pin an den Steckern bereits belegt sein. Löten Sie die Leitung mit an.

### 4. Kodierung

Lassen Sie die Codierung von eine VAG Fachwerkstatt durchführen.

#### **Adresse 09**

Byte 7        Bit 5 auf 1

Byte 8        Bit 0 auf 1  
                   Bit 1 auf 1  
                   Bit 2 auf 1  
                   Bit 3 auf 1  
                   Bit 4 auf 1  
                   Bit 5 auf 1

Byte 17       Bit 7 auf 1

Byte 19       Bit 6 auf 1

#### **Adresse 07**

##### Nur Bei MMI 2G

Kanal 11      vorhandener Wert + 128

##### Nur für vor Facelift Modelle

<b>Kanal</b>	<b>Wert</b>
63	04
64	04
65	04
66	04

#### **Achtung!**

0000000  
↑            ↑  
Bit 7      Bit 0



---

Lösungen im Automotivebereich

---

Kabelkonfektion

---

Soft- und Hardwareentwicklung