

KUNSET

Einbauanleitung IMA Adapter Comand 2.0

Achtung!!! Bei Arbeiten an der Zentralelektrik Batterie abklemmen.

Der 18 Pol und der 8 Pol Stecker werden hinten in das Navigationssystem gesteckt (s. Bild).
Andere Seite des IMA Kabelsatzes (18 Pol Stecker) geht in die IMA Box .

Cinch gelb	Video Signal
Cinch Rot	Audio Signal Rechts
Cinch Weiß	Audio Signal Links

Braune Leitung	Masse
Rote Leitung	+12V

Achtung !!! Nach dem Einbau müssen Sie zu Mercedes Vertragswerksatt und das Navigationssystem auf TV codieren lassen.

