

Anleitung zur Montage des Umschalttasters
(dieser Taster schaltet zwischen USB / iPod/iPhone / AUX Klinke und wenn vorhanden Bluetooth um)

Vor dem Einpinnen des Tasters (1), montieren Sie den Taster gut erreichbar (z.B. im Handschuhfach).
Anschließend pinnen Sie beide Pins (2) des Tasters in den schwarzen Molex Stecker (3).
Achten Sie bitte dabei darauf, dass die beiden Stege (4) nach oben zeigen, da sie sonst nicht anders hinein passen.

